
	<b>GESTIÓN POSVENTA</b>	Código: GP-INS-02
	<b>INSTRUCTIVO DE USO DE ELEVADORES DE DOBLE COLUMNA</b>	Versión: 1
		Fecha: 25/10/2022
<b>INSTRUCCIONES DE OPERACION PARA SUBIR EL VEHICULO</b>		
*Mantener la higiene en el ambiente cercano del elevador		
*Posicionar los brazos en la posición más baja		
*Abrir los brazos al máximo		
*Posicionar el vehículo entre las columnas		
*Posicionar los brazos y almohadillas en el vehículo		
<b>Nota : Los cuatro brazos deben levantar el vehículo al mismo tiempo en el punto recomendado por el fabricante</b>		
*Pulse el botón subir hasta que la almohadilla esté en contacto con el vehículo verifique que el contacto sea seguro		
*Suba el vehículo hasta la altura deseada,verifique el equilibrio del mismo,suelte el botón de ascenso		
*bajar el vehículo hasta que accione las trabas de seguridad		
<b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA BAJAR EL VEHICULO</b>		
*Asegurarse que no haya nada debajo del vehículo		
*Eleve el vehículo con el pulsador hasta que safe de la traba de seguridad		
*Mantener accionada la traba de seguridad y bajar con la palanca de bomba		
* Cuando haya bajado el vehículo totalmente abrir los brazos al máximo		

|